




GERBER

40-166 (0040166)


Viper™

Single Handle Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à une manette
Grifo para cocina de una manija

Illustrated Parts List / Liste de pièces illustrée / Lista ilustrada de partes



Model #	Description	Description	Descripción
40-166 40-166-SS 40-166-BR	1 Or 3 Hole. Chrome, Stainless Steel & Tumbled Bronze	1 ou 3 trous . Chrome, acier inoxydable et bronze lustré	1 o 3 orificios. Cromo, acero Inoxidable y bronce pulido



40-166 (V1)

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1° Handle Assembly	Assemblage de manette	Ensamblaje de manija	GA602490
2° Handle Insert & Screw	Pièce rapportée pour manettes et vis	Tapa de manijas y tornillo	GA603538
3° Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	GA103036
4. Lock Nut	Écrou de blocage	Contratuerca	G0093124
5. Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	G0092298
6° Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	GA52304765N
7. O-Ring	Joint torique	Empaque circular	GA004077
8° Escutcheon Assembly	Assemblage d'applique	Ensamblaje del Escudo	G0097348
9. Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401
10. Check Valve	Clapet de non-retour	Válvula de control	A519204N
11. Hose Adapter	Adaptateur de boyau	Adaptador de manguera	A077264W
12. Spring Kit	Ensemble de ressort	Juego de resortes	GA613002
13° Spout Insert	Pièce rapportée de bec	Encastre para vertedor	GA613214

⊙ Available in all finishes above
 Disponible dans tous les finis susmentionnés
 Disponible en todos los acabados

Shaded items are available as warranty parts only
 Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
 Los artículos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantía

Replacement parts, call : / Les pièces de rechange, appelez : / Partes de reemplazo, llame : **1-888-648-6466**

www.gerberonline.com

40-165/12-15