




Set the Light

NOTE: Turning on the LED light starts a 10-hour lighted cycle that reoccurs daily. To reset the cycle time, turn on again at the desired time.

- To begin the 10-hour lighted cycle, press the power button.
- To turn off the lighted cycle, press and hold the power button (about 4 seconds).

NOTE: When the light cycle starts, the unit will be set on HIGH. Press the power button again to set the unit on MEDIUM. Press the power button again to set the unit on LOW. Press the power button again to set the unit on HIGH.

NOTE: The batteries will last up to 6 months on HIGH and up to 12 months on LOW. A red hinge light will flash when the batteries are low.

Régler l'éclairage

REMARQUE: Si la lampe à DEL est allumée, un cycle d'éclairage de 10 heures qui se reproduit tous les jours commence. Pour réinitialiser l'heure du cycle, remettre en marche au moment souhaité.

- Pour commencer le cycle d'éclairage de 10 heures, appuyer sur le bouton marche/arrêt.
- Pour éteindre le cycle d'éclairage, appuyer sur le bouton marche/arrêt et continuer à appuyer (4 secondes environ).

REMARQUE: Lorsque le cycle d'éclairage commence, l'unité est réglée sur HAUT. Appuyer de nouveau sur le bouton pour régler l'unité sur MOYEN. Appuyer de nouveau sur le bouton pour régler l'unité sur BAS. Appuyer de nouveau sur le bouton pour régler l'unité sur HAUT.

REMARQUE: Les piles durent jusqu'à 6 mois sur l'éclairage HAUT et jusqu'à 12 mois sur l'éclairage BAS. Une lampe à charnière rouge clignote lorsque les piles sont faibles.

Ajuste la iluminación

NOTA: Al encender la luz LED se inicia un ciclo de iluminación de 10 horas, que se repite diariamente. Para cambiar la hora en que inicia el ciclo, vuelva a encender a la hora deseada.

- Para iniciar el ciclo de iluminación de 10 horas, oprima el botón de encendido.
- Para apagar el ciclo de iluminación, oprima y sostenga oprimido el botón de encendido (unos 4 segundos).

NOTA: Cuando da inicio el ciclo de iluminación, la unidad está en iluminación ALTA. Oprima de nuevo el botón de encendido para poner la unidad en iluminación INTERMEDIA. Oprima de nuevo el botón de encendido para poner la unidad en iluminación BAJA. Oprima de nuevo el botón de encendido para poner la unidad en iluminación ALTA.


NOTA: Las pilas duran hasta 6 meses en iluminación ALTA y hasta 12 meses en iluminación BAJA. Una luz roja en la bisagra parpadea cuando las pilas están bajas.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
México: 001-800-456-4537
kohler.com

1325065-9-A

KOHLER®

Service Kit Instructions
Instructions pour le kit d'entretien
Instrucciones para el kit de servicio



Remove the Old Light Kit

- Open the hinge covers.
- Pull the seat straight forward to disengage from the hinges.
- Place the seat with the lid facing down on a flat surface.
- Pull the old light kit from the hinge.

Retirer l'ancien kit d'éclairage


- Ouvrir les couvercles de charnières.
- Tirer le siège tout droit vers l'avant pour le dégager des charnières.
- Mettre le siège avec le couvercle tourné vers le bas sur une surface plate.
- Tirer sur l'ancien kit d'éclairage pour le sortir de la charnière.

Retire el kit de iluminación anterior

- Abra las cubrebisagras.
- Tire del asiento de frente hacia adelante para soltarlo de las bisagras.
- Coloque el asiento sobre una superficie plana con la tapa hacia abajo.
- Separe el kit de iluminación anterior de la bisagra, jalándolo.

1325065-9-A

1



Install the New Light Kit

NOTE: Battery position is important! Use the markings on the battery pack for positioning.

- Align and insert four AA batteries into the new light kit. Batteries must face the correct direction.
- Check that the hinge pins are fully inserted to avoid obstructions.
- Insert the new light kit into the hinge.

Installer le nouveau kit d'éclairage


REMARQUE: La position des piles est importante! Utiliser les marquages sur le bloc-piles pour le positionnement.

- Aligner et insérer quatre piles AA dans le nouveau kit d'éclairage. Les piles doivent être tournées vers la direction correcte.
- Vérifier que les goupilles de charnières sont entièrement insérées pour éviter des obstructions.
- Insérer le nouveau kit d'éclairage dans la charnière.

Instale el nuevo kit de iluminación

NOTA: ¡La posición de las pilas es importante! Guíese por las marcas en el paquete de pilas para la colocación.

- Alinee e introduzca 4 pilas AA en el nuevo kit de iluminación. Las pilas deben estar colocadas en la dirección correcta.
- Revise que las clavijas de las bisagras estén bien introducidas para evitar obstrucciones.
- Introduzca el nuevo kit de iluminación en la bisagra.



Reinstall the Seat

- Reinstall the seat by sliding the hinge brackets over the inserts.
- Close the hinge covers.

Réinstaller le siège

- Réinstaller le siège en faisant glisser les supports de charnières par-dessus les pièces insérées.
- Fermer les couvercles de charnières.

Vuelva a instalar el asiento

- Vuelva a instalar el asiento deslizando los soportes de bisagra sobre los insertos.
- Cierre las cubrebisagras.